

取扱説明書 保証書付

安全にご使用いただくために、必ずお読みください。

この度は、ヒーター内蔵ベストVOLT HEAT®をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、内容を十分に理解した上で、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管し、必要になった時には、いつでも取り出せるようにしてください。
本書を破損・紛失した場合は、販売店または発売元までお問い合わせください。

※本製品にバッテリーは付属していません。

■接続端子:USB-Type A仕様 ■出力:5V/2.0~3.0A
※市販のモバイルバッテリー全てが使用可能ではありません。

対応バッテリー **G**マーク入りのモバイルバッテリー

注意: その他のモバイルバッテリーでも作動することがありますが、作動保障及び品質保証の対象外となります。予めご了承ください。

安全上のご注意

本製品は安全に充分配慮して設計されています。
しかし電気製品は間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になる可能性があるため危険です。
発熱や発火、破裂、感電、けがなどの事故を防ぐためには次のことを必ずお守りください。

危険	取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う危険性があり、かつその切迫の度合いが高い内容です。	禁止	してはいけない内容です。
警告	取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容です。	実行	実行しなければならない内容です。
注意	取り扱いを誤ると、傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容です。	必ずPSEマーク	付きのモバイルバッテリーを使用してください

■免責事項
地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

CO-COS 株式会社コーコス信岡

本製品を廃棄する際は、各自治体の指示に従った方法で正しく廃棄してください。本製品を転売・譲渡する際は本取扱説明書とセットで行ってください。

保証書

保証期間:お買上げ日より6ヶ月間	【保証・修理規定】 説明書の注意に従った正常なご使用状態で故障した場合は、お買上げ後6ヶ月間無料で修理いたします。なお、故障の内容によりましては、修理に代わって同等品と交換させていただく場合がございます。
G-8099	本書は電気部品においてのみ有効です。 修理をご依頼になる場合には、上記の保証書に、ご購入者様のご住所・お名前(フリガナ)・お電話番号をご記入の上、故障した製品と一緒に、輸入販売元までご送付ください。 送料は保証期間によって異なりますので、必ず事前にご連絡ください。 なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をおとりください。 保証期間内でも次の場合には有料修理、または修理をお断りさせていただく場合がございます。
お買上げ日:	1.使用開始後の外的要因による破損、断線、ショート、電熱シート(炭素繊維)の寿命や外観上の傷など
ご住所 〒	2.使用上の誤り、不当な修理や解体・改造・取扱い不注意による故障または損傷
フリガナ お名前	3.お買上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷
お電話番号	4.弊社推奨の機器以外(他社製バッテリーなど)を接続したことによる故障または損傷
販売店印	5.火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷
	6.使用中に生じたキズ、汚損、収縮などの外観上の変化
	7.本書の提示がない場合
	8.本書に販売店印及びお買上げ日の記載、もしくはレシートや領収書などの添付がない場合、あるいは手書きを書き換えられた場合
	本書は、日本国内においてのみ有効です。本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
	輸入発売元 株式会社コーコス信岡 〒729-3101 広島県福山市新市町大字戸手68番地 電話番号 0847-52-5600 営業時間 平日 9:00~17:00

下記は安全にご使用頂くための重要な項目です。必ず守ってください。

危険	●絶対に本製品を分解・改造しないでください。	実行	●濡れた場合は完全に乾かしてから使用してください。
禁止	●改造したバッテリーは絶対に使わないでください。	実行	●低温やけど防止のため、こまめに肌の状態を確認してください。
禁止	●PSEマーク(右図)の付いていないモバイルバッテリーは使用しないでください。	実行	●熱すぎると感じた時は、すぐに使用を中止してください。低温やけどを起こす可能性があります。
禁止	●本品が濡れた状態や濡れた身体で使用しないでください。	実行	●素肌に直接着用せず、他の衣類の上から着用ください。低温やけどを起こす可能性があります。
禁止	●こたつ等、他の防寒器具と併用しないでください。	注意	●本品の電源を入れた状態で、着用したままの睡眠は、おやめください。
禁止	●本品の上に重たい物を置いたり、踏んだりしないでください。	禁止	●医療用として使用しないでください。
禁止	●本品の電源を入れたまま、折り畳んだり、放置しないでください。暖まる部分が重なる想定以上の高温となり大変危険です。	実行	●使用後は、折り目がつかないように保管してください。
実行	●本品を水拭きする場合は、必ずモバイルバッテリーを外してください。	実行	●年少者が使う場合は、大人の方の目の届く場所で、保護者の監督のもと、安全に注意し、ご使用ください。
実行	●異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。	実行	●体が不自由な方、肌が熱に弱い方等は、本品を使用する際、低温やけどにご注意ください。
警告	●バッテリーにUSB接続コードを差し込んだまま放置しないでください。	実行	●ペースメーカーを装着されている方はペースメーカーの取扱説明書および医師等の指示に従ってご使用ください。
禁止	●長時間、温度設定を「強」で使うことはおやめください。モバイルバッテリーが熱を持つことがあり、危険です。		

次のような方は使用をお控えください。

- 糖尿病など血行に問題がある方
- 皮膚にトラブルのある方
- すぐに疲れを感じる方、身体の具合が悪い方、使用中に気分が悪くなった事がある方
- アトピー性皮膚炎、過度な日焼けによる痛みや炎症、肌の炎症、アレルギー体質、敏感肌、化粧品等による炎症、痛みや発熱のある皮膚トラブルのある方
- 飲酒中や眠気を誘発する薬を服用している方
- 持病や治療中の疾患がある方、意思表示ができない方

対応モバイルバッテリーについて

※本製品にバッテリーは付属していません。

■接続端子:USB-Type A仕様 ■出力:5V/2.0~3.0A
※市販のモバイルバッテリー全てが使用可能ではありません。

対応バッテリー **G**マーク入りのモバイルバッテリー

注意: その他のモバイルバッテリーでも作動することがありますが、作動保障及び品質保証の対象外となります。予めご了承ください。



画像はイメージです

※条件を満たしているモバイルバッテリーでも、モバイルバッテリー側の仕様により、モードを切り替えるなどの際に電源が落ちる等の不具合が発生する機種がありますが、本件での修理・交換はお受け出来かねますのでご了承ください。

※バッテリーの最大寸法(タテ・ヨコ合計13cm以下/長さ15cm以下)はバッテリーマルチポケットに収納可能な大きさの目安です。

各部の説明

ヒーター位置
(画像はイメージです)



ボルトヒート (G-8099) は、背部と腹部の3箇所に内蔵されたマイクロカーボンファイバーをモバイルバッテリーによって発熱させます。

スイッチの色と温度について

3段階の温度調整が可能

※ 右記はヒーター自体の温度であって、体感温度には差が生じることがございます。
※ バッテリーの仕様や性能によっては使用時間が異なったり、ご使用できない場合があります。

左ポケット内部スイッチの色			
	強 約60℃	中 約50℃	弱 約40℃
連続使用時間 対応モバイルバッテリー (容量10,000mAh)	約3時間	約4.5時間	約8時間

安全機能について

- 連続使用が約2時間を超えると、電源が自動で切れます。再度バッテリーと本製品の電源を入れてご使用ください。
- バッテリーの仕様が【5V / 2.0~3.0A】の範囲を超える場合、自動で電源が切れる場合があります。※突然切れても故障ではありません。

P 3

お手入れ方法

本品は洗濯可能な商品です

下記表示に従って洗濯してください。



本製品の取り扱いについて



液温は40度を限度とし、手洗いができます



日陰での吊り干し乾燥をしてください



漂白処理はできません



アイロン仕上げ処理はできません



洗濯処理後のタンブル乾燥はできません



ドライクリーニング処理はできません

- 汗や雨等で湿った状態や摩擦などにより、他のものに色移りする場合がありますのでご注意ください。
- 洗濯の際は、ファスナーやボタンを閉じてから洗濯してください。
- 洗濯機および乾燥機のご使用はおやめください。
- 洗濯により多少縮む恐れがあります。洗った後は、速やかに形を整えて陰干ししてください。
- 蛍光増白剤の入っていない洗剤を使用してください。
- 長時間、水へ浸すのはお避けください。
- 濃色のものは色落ちする場合がありますので、他のものと一緒に洗濯するのはおやめください。
- 中性洗剤を使用してください。
- 柔軟剤および柔軟効果のある洗剤のご使用はお避けください。

- バッテリーは必ず外してから洗濯するようにしてください。
- 洗濯の際、USB接続コードは必ずポケットに収納し、USB接続コードが飛び出ないようにしてください。
- 生地は鋭いもので刺したり、引っ掛けたりすると、破れる場合がありますので、ご注意ください。
- 保管時は高温多湿、直射日光を避けて、重いものを載せないでください。

P 5

使い方

本製品にバッテリーは付属しておりません。別途ご用意ください。

- 1 左脇にある「バッテリーマルチポケット」からUSB接続コードを取り出し、対応モバイルバッテリーに接続します。
接続端子の変形・破損・汚損がないか、また濡れていないか確認してください。
- 2 コードに接続した状態で脇バッテリーマルチポケットにモバイルバッテリーを収納し、ドットボタンを留めます。
バッテリーによっては、本体の電源をONにする必要があります。詳細はモバイルバッテリー付属の説明書をご確認ください。
- 3 左ポケット内にある電源スイッチを「3秒間ほど」長押しすると、電源が入ります。
電源を入れたときは「強」モードで起動します。
※コンセントから直接給電しないでください。
(画像はイメージです)
- 4 電源スイッチを短押しすると、モードが切り替わり、温度を調節できます。
モードは「赤(強)/約60℃」→「白(中)/約50℃」→「青(弱)/約40℃」と短押しする毎に切り替わります。
- 5 電源を切るときは、電源スイッチを「3秒間ほど」長押しすると、スイッチが消灯し、電源が切れます。

(画像はイメージです)

P 4

故障かな?と思ったら

取扱説明書をお読みになり、故障かどうかご確認ください

原因	解決法
電源が入らない (ボタンが点灯しない)	モバイルバッテリーの電源を入れてから、服の電源スイッチを長押ししてください。連続使用時間が2時間を超え、自動電源OFFになったときも同様に、モバイルバッテリーの電源を再度入れてからご使用ください。
暖かくならない	差込口を確認し、汚れを試き取り、正しく接続してください。モバイルバッテリーが正常に動作するか他の機器などで確認してください。 本製品のコード差込口は基本的に表裏どちらの向きでもご使用いただけるよう設計されていますが、一部のモバイルバッテリーでは、正しく認識されない事例が報告されています。差込口の向きを反対にしてお試しください。
勝手に電源が切れた	モバイルバッテリーが充電されていない。 モバイルバッテリーの仕様がボルトヒートに非対応である。 ボルトヒート本体の電熱シートの寿命もしくは異常。
	モバイルバッテリーを充電してください。 G V マークのついたモバイルバッテリーをご使用ください。 電熱シートの経年劣化により発熱能力は低下します。寿命は使用方法により異なります。
	ボルトヒートには使用開始から約2時間で自動的に電源が消える「低温やけど防止機能」があります。仕様であり故障ではございません。
	一部バッテリーでは、対応スバックでも給電されない場合があります。 モバイルバッテリーの仕様です。 G V マークのついたモバイルバッテリーをご使用ください。

危険 絶対に本製品を分解、改造しないでください

P 6